
Konica





第二種情報装置

この装置は、第二種情報装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。しかし、本装置をラジォ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。

取扱い説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

電波障害自主規制について

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。本製品は家庭環境で使用することを目的としておりますが、本製 品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると受信機障害を引き起こすことがあり ます。取扱説明書にしたがって正しい取扱いをしてください。

安全上のご注意

*必ずお守りください

本製品は安全性には十分配慮していますが、下記の表示マークおよび警告・注意に関する記載をよくお読みになった上で正しくお使いください。

下記の表在3マークは、万一障害や損害を与えることのないように、正しく製品をご使用いただくための警告表示マーク・注意表示マークです。

表示マークの意味

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 を、次の表示で区分し、説明しています。

企業性

この表示は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

/! 注意

この表示は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下配は、絵表示の一例です)

- ♪ このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
- ♪ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

! 警告



次の場合は、直ちに使用を中止し、電池やACアダプターを取り外してください。 ACアダプターを使用している場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、販売店へご相談ください。

そのまま使用すると火災や感雷の原因となります。

- ●煙が出ている、カメラが異常に熱くなる、変な臭いや音がするなどの異常状態のとき
- ●機器の内部に水などが入ったとき
- ■異物が機器の中に入ったとき
- 分解や改造、ご自身での修理はしないでください。 火災や感電の原因となります。 修理や内部の点検は、販売店にご相談ください。
- 水をかけたり、あらしたりしないでください。 内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因となります。 水が入ったと思われるときは、直ちに使用をやめ、販売店にご相談ください。
- 内部に金属物や燃えやすいものを落としたり、入れたりしないでください。 内部に金属物などが入ると、火災や感電、故障の原因となります。
- 自動車など乗り物を運転しながらの使用は絶対にしないでください。 交帳事故誘発の原因となります。 歩きながら使用するときは、周囲の状況、路蔓の状態などに十分ご注意ください。
- 不安定な状態で使用しないでください。 特に高所の場合、転落すると、死亡や大ケガの原因となります。
- ファインダーで直接太陽を見ないでください。 失明や視力障害の原因となります。
- 電が鳴り出したら本機の金属部に触れないでください。 落雷すると、誘電雷により感電死の原因となります。

! 警告

- 指定外のACアダプターを使用しないでください。 指定外のものを使用すると火災の原因となります。
- 電池の分解、ショート、加工 (ハンダ付けなど)、加熱、加圧 (釘で刺すなど)、火中への投入などしないでください。また、他の金属物 (針金やネックレスなど) に接触させないでください。 液もれ、発熱、発火、破裂のおそれがあります。

注意

- ンンズを太陽や強い光源に向けないでください。 集光により、内部部品の破損の原因となり、そのまま使用するとショートや 絶縁不良で発熱し、火災のおそれがあります。
- 電池蓋、カード蓋、レンズバリアに、指を挟まないようにご注意ください。 挟まれると、ケガをするおそれがあります。
- 飛行機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。 本機が出す電波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれがあります。
 - 次の場所には放置しないでください。
 - ●強い直射日光が当たる所や、車の中など高温になる場所。
 - 火災や破裂のおそれがあります。
 - ●乳幼児の手の届きやすいところ。 ストラップが首に巻きついて窒息する、電池やCFカードなどの付属品を 飲み込むなどのおそれがあります。
 - ●ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所。 頭や足の上などに落下すると、ケガにつながるだけでなく、故障の原因と もなります。
 - ●油煙や湯気の当たる所、湿気やほこりの多い所、振動が激しい所。 内部に水やほこりが入ったり、激しい振動で内部部品が破損したりする と、発熱や火災、感電の原因となります。

注 注意

- 無理な操作を行わないでください。 機器が破損してケガの原因となります。
- 目に近づけてフラッシュを発光させないでください。 目を痛める危険があります
- ■電池を入れるときは、+・一の向きを確かめ、正しく入れてください。 間違えると、電池が発熱、破裂、液もれなどを起こし、やけど、ケガをする 危険があります。
- 汗や油で汚れた電池は使用しないでください。 もし汚れていたら、乾いた布で良く拭いてから使用してください。
- カメラのお手入れをするときは、安全のためACアダプターを外してください。
- 長時間ご使用にならないときは、電池を取り外してください。
- √ 小児が使用する際は、保護者が正しい使用方法を十分に教えてください。 ケガの原因となることがあります。
- 三脚に取り付ける場合、カメラを回して付けないでください。

電池の液もれ処理について

- ●万一、液もれが発生したり、液が手や衣服に付着したときは、すぐに水でよく洗い流してください。
- ●目に入ったときは、失明のおそれがあります。こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師に相談してください。

目 次

はじめに 概要 パッケージリスト	8
動作環境(Windows)	8
各部の名称	9
はじめましょう バッテリーの挿入 ACアダプター (オプション) の使い方 ストラップの装着 CFカード(オプション)の使い方 カメラの操作	10 11 11 12
e-mini M をデジタルカメラとして使用する 撮影について	
類形について	
画像の表示	16
PC に画像をダウンロードする	18
e-mini M を MP3 プレーヤーとして使う	20 20 21
e-mini Mをオーディオレコーダとして使用する	22 22 22
e-mini M 本体からデータを消去する	25
e-mini M を PC カメラとして使用する	27
付録1:LCDアイコン	27
付録2:仕様	28

はじめに

概要

このたびはコニカデジタルカメラe-mini M をお買い上げいただきありがとうございます。このデジタルカメラは撮影機能だけでなく、MP3プレーヤー、オーディオレコーダー、PCカメラが一体となっています。

このカメラには 2MB のメモリが内蔵されています。さらに Compact Flash カード (Type I)を 挿入できるメモリカードスロットが装備されています。デジタル画像とオーディオデータをカメラから P C へダウンロードするには、USB ケーブルによる接続が必要です。また USB 接続により、MP3 ファイルをカメラへ転送することもできます。

パッケージリスト

- e-mini M 本体 x 1台
- USB ケーブル x 1本
- ビデオケーブル x 1本
- イヤフォン x 1個
- 単3アルカリ乾雷池×2本
- ソフトウェア CD-ROM x 1枚
 - クイックガイド x 1冊
- 取扱説明書 x 1冊
- ケース x 1個
- ストラップ×1本

CD-ROMに格納されているプログラム:

Disk 1 :MGI PhotoSuite III SE、Multimedia Camera Manager Disk 2 : MGI Video Wave SF+

アクセサリ (オプション)

コニカコンパクトフラッシュカード 8 M B (型番: CF1-8 M) コニカコンパクトフラッシュカード 16 M B (型番: CF1-16 M)

動作環境(Windows)

Pentium 166MHz 以上の CPU とグラフィックカードが搭載された PC

Microsoft Windows 98/98SE/2000/Me

RAM: 32MB以上

ハードディスクの空き容量:100MB


USB および CD-ROM ドライブ

カラーディスプレイ (800x600、24ビット以上を推奨)

各部の名称

カメラをお使いになる前に、各種機能について理解しておいてください。このセクションでは、 カメラの各バーツについて説明します。

- A. 電源ボタン
- B. シャッター
- C. 撮影準備完了 LED
- D. モードダイアル
- E. レンズ
- F. ファインダー窓
- G. フラッシュ
- H. CF カードスロット
- I. セルフタイマー LED
- J. 消去 / 中止ボタン
- K. 録音 / 再生モード選択ボタン
- L. マイクロフォン
- M. コントロールスイッチ
- N. イヤフォンジャック
- 0. ACアダプター端子
- P. ビデオポート
- 0. USB ポート
- R. バッテリーカバー
- S. ファインダー接眼窓
- T. LCDパネル



はじめましょう

e-mini Mにはバッテリーやストラップが標準で装備されています。このセクションでは、これらの使い方と基本的な操作方法について説明します。

バッテリーの挿入

電池室はカメラの一番下にあります。単3アルカリ乾電池が2本必要です。 電池の装着方法:

- 1. バッテリーカバーを開きます。
- 2. 電池を正しく挿入します。その際、バッテリー カバーの内側に表記されている通り、極性の方 向に注意しながら挿入してください。
- 3. カバーを閉じます。



注 意

USBケーブルを使ってカメラとPCを接続するときには、電池を使用する必要はありません。カメラにはUSBボートを介して PCから電源が供給されます。

警 告

- 長期間カメラを使用しないときには、電池を抜いておいてください。
- ▼ンガン電池は絶対に使用しないでください。また古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでく ださい。
- 0°C以下の環境では電池の性能が低下し、稼動時間が短くなります。
- 単3アルカリ乾電池の使用をお勧めします。

バッテリー残量表示

完全に充電されると、LCD バネル上のバッテリー 電源のアイコンが点灯します。残量が少なくなる と、アイコンの右の部分だけが点灯した状態にな ります。このような表示になったら電池を取り替 えてください。電池が完全に消耗してしまうと、 カメラの電源が入りません。

フル

¥分


€ 章 空

A C アダプター (オプション) の使い方

AC 電源を使用する場合は、A C アダプター(5V/2.4A)をご使用ください。A C アダプターをカメラのDC INポートに接続し、アダプターをコンセントに差し込んでください。

注 意

USBケーブルを使ってカメラとPCを接続するときには、 ACアダブターを使用する必要はありません。カメラ には USB ポートを介して PC から電源が供給されます。



警告


- A C アダプターは指定のものをご使用ください。それ以外のアダプタを使用した場合は、保障が適用されなくなります。
- アダプタをコンセントから抜くときには、コードを引っ張らずにアダプタを持ってください。
- 電源コードが破損している場合は(線が露出したり、線が切れているなど)、新しいACアダプターを ご購入ください。破損したコードを使用すると、火災や電気ショックを引き起こす可能性があります。
- カメラをコンセントから抜くときには、電源を切り、ACアダプターをカメラから外してください。

ストラップの装着

屋外で撮影を行う場合は、カメラにストラップを 付けると便利です。

ストラップの装着方法

- ストラップをカメラのストラップホルダーの穴に涌します。
- ストラップのもう片方の端をループに通し、ストラップを引っ張ってカメラが落ちないようにします。



イヤフォンの装着

ある穴に诵します。

MP3ミュージックや録音した音楽を聴くには、カメラにイヤフォンを装着する必要があります。 イヤフォンの装着方法

- 1.イヤフォンコネクタの端をカメラケースの横に
- 2. コードがケースのもう片方の穴から出てくるように引っ張ります。
- イヤフォンコネクタをイアフォンジャックに接続します。



このカメラには画像、MP3ミュージック、録音したオーディオを保管しておけるように、2MBのメモリが内蔵されています。メモリが足りない場合は、CFカードを挿入すると保存容量を増やすことができます。

CFカードの挿入


- 1. カメラの横にあるカードスロットを開きます。
- 2. CFカードの正面が手前に来るように(カードの 裏がカメラの正面を向くように) 挿入し、ピン コネクタがカードスロットに向くようにしてく ださい。
- メモリカードがカチッと鳴るまでカードスロットに押し込みます。
- 4. カードスロットのカバーを閉じます。


注 意

CFカードを取り外すには、カードスロットの内側にあるイジェクトボタンを押します。

カメラの操作


カメラの電源を入れたら(電池、ACアダプター、 USBケーブルのいずれかを使用)、カメラを操作す ることができます。





カメラの準備

カメラの電源は、カメラの横にある電源ボタンを 押すと ON になります。カメラの上にある LFD が点 灯したら、カメラの雷源がONになったことを意味 しています。




オート OFF 機能

2分以上カメラを放置しておくと、自動的に電源がOFFになります。ただし、USBやACアダプターを使用 しているときにはオート OFF 機能は作動しません。

モード変更

操作モードを変更するときには、カメラの上部に あるモードダイアルを使います。モードダイアル を左右に回すと、モードが切り替わります。モー ドダイアルには5つのアイコンがあります。指定 したいモードのアイコンが中央に来るように、 モードダイアルを回してください。

操作モードについての詳細は、次のページをお読 みください。




DSC モード

⋒ TVモード

MP3 €- F

AUDIO オーディオモード

PC PC E-F



機能操作

機能

フロントパネルにあるコントロールスイッチは操 作モードによってさまざまな機能に変わります。 たとえばDSCモードでは4-Way切り替えになり、フ ラッシュモードの設定、画質の選択、セルフタイ マーの設定などを行えます。MP3モードやオー ディオモードなどの操作モードでは、これらのボ タンはその機能が変わります。次のセクションで は、それぞれの操作モードについて説明します。



e-mini M をデジタルカメラとして使用する


このカメラでは、デジタルフォトを簡単に撮影できます。このセクションでは、撮影の仕方を 説明します。

撮影について

撮影するときには、カメラをDSCモード ① に設定します。このときバッテリーが十分残っているか、またはAGアダプターが正しく接続されているかどうかを確認してください(バッテリーの装着方法とACアダプターの接続方法については、10ページから11ページをお読みください)。USBケーブルでカメラとPCを接続して電源を供給することもできます(USBケーブルの接続方法については、18ページを参照してください)。CFカードに撮影した画像を保存する場合は、撮影前にメモリカードを挿入しておいてください。CFメモリカードが挿入されていなければ、画像は内蔵メモリに保存されます(メモリカードの挿入については、12ページをお読みください)。

撮影するには

- 1. 電源ボタンを押してカメラの電源を入れてくだ さい。カメラの上部にある撮影準備完了 LED が 点灯します。
- カメラを DSC モードに設定します。カメラを DSCモードに設定するには、LCDパネルにDSCアイコンが表示されるまでモードダイヤルを回してください。
- 3. ビューファインダーを使って撮影したい被写体 に焦点を合わせます。
- 4. 静止したままでシャッターボタンを押すと撮影 できます。
- 5.カメラがイメージをキャプチャーし、処理している間、撮影準備完了LEDが連続的に点滅します。
- 6. 点滅が止まったら、次の画像を撮影できます (カメラがONになっているときには、撮影準備 完了 LED は常に点灯しています)。




DSC モードの LCD パネル

画像の消去

DSCモードのときには、カメラのメモリから画像を消去することはできません。画像を消去するには、TVモードに設定してください。詳細については、25ページを参照してください。

カメラの機能

e-mini M をデジタルカメラとして使用するときに は、カメラのフロント部にあるコントロールス イッチで必要に応じてオプションを選択します。



セルフタイマーを設定 **ざ** セルフタイマー ON

フラッシュモード

このカメラには2種類のフラッシュモードがあります。

- ⑦ フラッシュなし 環境の明るさに関係なく、 フラッシュは発行しません。
- 4 オート 環境の明るさが足りない場合は、自動的にフラッシュが発行します。

画質

このカメラでは解像度 640 X 480 ビクセルで撮影できます。このカメラは2つの圧縮設定でイメージをキャプチャーできます。標準画質(高圧縮率)と高画質(低圧縮率)です。圧縮率を低くすると、画質が高くなるため撮影できる枚数が少なくなります。圧縮率を高くすると、適度な画質を保ちながらより多くの画像を撮影できます。

- ★ 標準画質 32 枚
- ★★ 高画質 16枚

(保存できる画像の数はメモリの空き容量、画質モード、被写体により異なります)。

3

セルフタイマー

コントロールスイッチでセルフタイマーをセットし、シャッターボタンを押すとセルフタイマーLEDが点滅し、約10秒後にシャッターが切れます。



画像の表示

カメラを TV に接続すると TV に画像を表示できます。このセクションでは、カメラと TV を接続して、TV に画像を表示する方法を説明します。

カメラを TV モードに設定

撮影した画像をTVに写したり $olimits_{1}$ 、カメラのメモリから画像を消去したりするには、カメラをTVモードに設定する必要があります。

TV 機能の操作

TV モードのときには、カメラのフロント部分にあるコントロールスイッチを使って TV 規格、画像の早送り、巻き戻し、画像の消去などを実行できます。

注意

画像の消去については、25ベージを参照してください。


TV に画像を表示


撮影した画像をTVに映すには D 、カメラをTVモードに設定します。

カメラと TV の接続

カメラに同梱されているビデオケーブルを使って カメラと TV を接続します。


- 1. ビデオケーブルをカメラのビデオポートに接続 します。
- 2. ビデオケーブルのもう片方の端を通常は TV に 設置されているビデオ入力ソケットに接続しま す。





TV 出力

TVに画像を表示する前に、TVの規格を指定する必要があります。NTSC規格の場合はカメラをNTSCに設定します。同様にPAL規格の場合はカメラをPALに設定します(カメラのTV出力については、16ページの図をご覧ください)。



画像の表示

カメラをTVに接続したら、いよいよ画像を表示することができます。

- 1. TV のスイッチを入れて、TV をビデオモードに 切り替えます。
- 2. カメラを TV モードに設定します 🖸 。
- 3. e-mini Mのフロント部分にあるコントロール スイッチを使ってカメラのTV出力モードを選択 します。TVを押して正しい規格を選択してくだ さい (NTSCか PAI)。
- 4. TV画面に映す画像を選択する場合にコントロールスイッチを使用します。次の画像を表示する場合は右(+)、前の画像を映す場合は左(-)を選択します。前後の画像を選択するときには、LCDバネルに現在表示中の画像の番号が表示されます。



TV 規格 (NTSCか PAL)

TVモードのICD パネル

注 意

画像をPCにダウンロードすると、コンピュータのモニタに画像を映すこともできます。画像のダウンロードについての詳細は、18ページを参照してください。

PC

PC に画像をダウンロードする

カメラのメモリや CF カードがいっぱいになったときには、画像を消去すると続けて撮影を行うことができます。画像を消去する前に、必要な画像はコンピュータに転送して保存してください。このセクションでは、画像をコンピュータに転送させる方法を説明します。


注 意

画像の消去については、25ページを参照してください。

カメラと PC の接続

カメラに同梱されているUSBケーブルでカメラと PCを接続します。

- 1. USBケーブルをPCのUSBポートにつなぎます。
- 2. USB ケーブルのもう片方の端をカメラの USB ポートにつなぎます。
- 3. カメラの電源を入れます。



注 意

USBケーブルを使ってカメラとPCを接続するときには、バッテリーやACアダプターを使用する必要はありません。カメラにはUSBボートを介してPCから電源が供給されます。

ドライバとソフトウェアのインストール

DSC Application Suite CD には次のソフトウェアとカメラ用ドライバが格納されています。

- MGI Photosuite III SE 画像をすばやく、楽しく編集できるソフトウェアです。
- MGI VideoWave SE+ 初心者の方でもプロフェッショナルなビデオをすばやく、簡単に作成できる高性能なPCビデオソフトです。
- Multimedia Camera Manager 画像、オーディオ、MP3ファイルをカメラからPCへ効率よく転送したり、管理したりするためのソフトです。

e-mini M 本体とPCの間でファイルを転送するためには、DSC Application Suiteの中のMultimedia Camera Managerをインストールする必要があります。このソフトウェアには自動セットアッププログラムが組み込まれています。Disk 1をCD-ROMドライブに挿入すると、DSC Application Suiteのメインメニューが表示されます。このメニューが表示されない場合は、setup.exeファイルをCD-ROMドライブのルートディレクトリから手動で起動することができます。

- 1. Disk 1をCD-ROMドライブに挿入します。
- 2. チェックボックスをクリックして、インストールしたいソフトウェアを選択します。
- 画面の指示にしたがってドライバとアプリケーションをインストールします。
- システムを再起動します。するとデスクトップ 上にDSC Application Suiteのショートカット アイコンが作成されています。




注意

動作環境はバンドルされているソフトウェアにより異なります。詳細はそれぞれのソフトウェアのヘルプメニューを参照してください。

パソコンに画像を取り込む

画像をカメラからPCへ転送します。

- カメラが正しくPCに接続され、カメラのドライ バがインストールされていることを確認してく ださい。
- 2. カメラを PC モードに設定します。
- 3. デスクトップ上のDSC Application Suiteの ショートカットアイコンをダブルクリックします。
- 4. Multimedia Camera Managerのボタンをクリックします。
- Multimedia Camera Managerのフォルダから 指定したフォルダにイメージファイルをドラッ グするか、コピーします。
- 6. コピーが完了したら、イメージはカメラからPC へダウンロードされたことになります。







MP3

e-mini M を MP3 プレーヤーとして使う

e-mini MをMP3プレーヤーとして使用するには、まずMP3ミュージックをPCからカメラへ転送する必要があります。このセクションではMP3ファイルをどこから入手し、それらをカメラにアップロードして再生するための手順を説明します。

MP3 ミュージックファイルの入手先

MP3ミュージックを入手するには、3つの方法があります。

● インターネットから

インターネット上にはMP3ファイルをダウンロードできるサイトがあります。このようなサイトを検索し、ダウンロードしてください。

● あなた自身の(D) コレクションから録音する

従来のミュージックCDのミュージックトラックをMP3ファイルに変換する方法もあります。この場合、市販のMP3エンコーディングソフト等をご使用ください。。

著作権について


特に有名なアーティストのミュージックは、著作権で保護されています。許可なくMP3ファイルを配布したり、使用したりすると、国際著作権法違反となりますのでご注意ください。

MP3ファイルをカメラ本体に転送する

MP3 ミュージックファイルをカメラ本体に転送するには

カメラに同梱されているUSBケーブルを使ってカメラとPCが正しく接続されていることを確認してください(USBケーブルの接続方法については、18ページを参照してください)。

- 2. カメラを PC モードに設定します [PC]。
- 3. デスクトップ上の[DSC Application Suite]の ショートカットアイコンをダブルクリックしま す。
- 4. Multimedia Camera Managerのボタンをクリックします。
- 転送したいMP3 ミュージックを選択し、MP3 ファイルをMultimedia Camera Managerのフォ ルダにドラッグしてください。
- コピーが完了したら、MP3ミュージックはPCからカメラへアップロードされたことになります。





注 意

USB ケーブルを使ってカメラと PC を接続するときに は、バッテリーやACアダプターを使用する必要は ありません。カメラには USB ポートを介して PC から 電源が供給されます。

MP3 再牛コントロール

MP3 モードでは、カメラの上面にあるシャッター ボタンとコントロールスイッチを使って MP3 ミュージックを再生します。

注 意

MP3 ミュージックの消去については、25 ベージを参照 してください。


前のMP3 ミュー ジックを選択します 音量を上げます

MP3 ミュージックの再生

MP3ファイルを転送したら、ミュージックを再生できます。MP3ミュージックを再生するときには、カメラのバッテリーの残量が十分かどうか、あるいはACアダブターが接続されているかどうかを確認してください。

MP3 ミュージックの再生

- 1. イヤフォンをカメラに接続します。
- 2. カメラを MP3 モードに設定します **MP3**)。
- カメラのフロント部分にあるコントロールス イッチを使って音量を調整します。上矢印(▲) を押すと音量を上げ、下矢印(▼)を押すと音量を下げることができます。
- 4. コントロールスイッチを使って再生した NMP3 ミュージックを選択することもできます。右 (+)を押すと次の音楽、左(-)を押すと前の音楽 が選択されます。
- 5. 選択した MP3 ミュージックを再生するには、 シャッターボタンを押します。 再生を中止また は再開するには、シャッターボタンを押しま す。
- 6. 再生を終了するには、フロントパネルにある消去 / 中止ボタンを押します。





AUDIO

e - mini M

をオーディオレコーダーとして使用する

 $_{
m \theta-mini}$ Mにはメモやインタビュー、会議等を録音することができる、オーディオレコーダ機能も内蔵されています。カメラに録音したオーディオを再生したり、PCに転送したりすることができます。


録音

録音機能を使用するには、カメラをオーディオモード($\overline{ extbf{AUDIO}}$)に設定します。

シャッターボタンとカメラのフロント部分にある ボタンを使うと、録音、一時停止、録音したオー ディオの再生、消去などを行うことができます。

注 意

オーディオの消去については、25ページを参照してく ださい。




オーディオの録音

- 1. カメラをオーディオモードに設定しますAUDIO
- 2. AUDIO REC/PLAY ボタンを押すとLCD バネルに RECと表示されオーディオ録音モードに入ります。
- 3. シャッターボタンを押すと録音が開始されます。
- 4. 自分の声を録音するときには、カメラのフロント部分にあるマイクロフォンに向かって話してください。またはインタビュー、会議等を録音するときには、音声が最も入りやすい場所にカメラを設置して、マイクロフォンを話し手に向けてください。
- 録音を一時停止するには、シャッターボタンを押します。
- 6. 同じトラックを続けて録音するには、再度 シャッターボタンを押します。
- 7. 録音を終了するには、フロントパネルにある 消去 / 中止ボタンを押します。

注 意

一時停止後に再度シャッターボタンを押すと、オーディオは同じトラックに録音されます。オーディオセグメントを終了するには、消去中止ボタンを押してください。

356







オーディオモードのLCDパネル

オーディオの再生

オーディオを再生するには:

- 1. イヤフォンをカメラに接続します。
- 2.カメラをオーディオモードに設定してください **(AUDIO)**。
- 3.REC/PLAYボタンを押しLCDパネルにPLAYと表示 させてください。再生モードに入ります。
- 4.カメラのフロント部分にあるコントロールスイッチを使って音量を調整します。上矢印(▲)を押すと音量を上げ、下矢印(▼)を押すと音量を下げることができます。





- 5. コントロールスイッチを使って再生したいオー ディオトラックを選択することもできます。右 (+)を押すと次のトラック、左(-)を押すと前の トラックが選択されます。
- 6. 選択したトラックを再生するには、シャッター ボタンを押します。再生を中止または再開する には、シャッターボタンを押します。
- 7. 再生を止めるには、消去/中止ボタンを押しま **d** .



バッテリー電源

オーディオ再生モード のICDパネル

録音したオーディオをPCへ転送する

e-mini M はオーディオを .WAV フォーマットで録 音し、その後オーディオを PC に転送できます。 録音したオーディオをカメラから転送するには

- 1. カメラに同梱されているUSBケーブルを使って PC に接続します(USB ケーブルの接続方法につ いては、18ページを参照してください)。
- 2. カメラを PC モードに設定します PC。
- 3. デスクトップ上の[DSC Application Suite]の ショートカットアイコンをダブルクリックしま す。
- 4. Multimedia Camera Managerのボタンをクリッ クします。
- 5. 転送したいオーディオトラックを選択し、Mulltimedia Camera Managerフォルダから指定し たフォルダにファイルをドラッグします。
- 6. コピーが完了したら、オーディオはカメラから PC ヘダウンロードされたことになります。



注 意

USBケーブルを使ってカメラとPCを接続するときには、 バッテリーやACアダプターを使用する必要はありま せん。カメラにはUSBポートを介してPCから電源が供 給されます。


e-mini M からデータを消去する


カメラの内部メモリとCFカードがいっぱいになってしまったら、いくつかのデータを消去して保存領域を空けてください。ただしデータを消去する前に、必要なデータを先にPCへ転送しておいてください。

画像、MP3ミュージック、オーディ オを消去する

画像、MP3ミュージック、オーディオを消去するには:

- 1. カメラを消去したいファイルの 操作モードに設定します。
 - 画像を消去するには、TVモードに設定してくださいでくださいでするでするでするできる
 - MP3 ミュージックを消去するには、MP3 モードに設定してください MP3♪
 - オーディオを消去するには、オーディオ モードに設定してください (AUDIO)。
- 2.消去モードに入るには、フロントパネルにある消去/中止ボタンを押します。
- 3.カメラのフロント部分にある4-Way切り替え コントロールスイッチを使って、消去した い画像、MP3ミュージック、オーディオト ラックの番号を選択します。続けて右(+)を 押すと次のファイルへ次々にスキップし、 左(-)を押すと前のファイルに戻ります。LCD バネルに消去したい番号が表示されるまで、 この作業を続けてください。
- 4. シャッターボタンを押すと選択したファイルは消去されます。
- 5. 消去/中止ボタンを押して消去モードを終了 します。







画像の消去(TVモード)



MP3 ミュージックの消去(MP3 モード)




オーディオの消去(オーディオモード)


すべての画像、MP3 ミュージック、 オーディオトラックを消去する

すべての画像、MP3 ミュージック、オーディオトラックを消去するには:

- 1. カメラを消去したいファイルの操作モード に設定します。

 - すべての MP3 ミュージックを消去するには、MP3モードに設定してください MP3♪
 - すべてのオーディオトラックを消去する には、オーディオモードに設定してくだ さい (AUDIO).
- 2. 消去モードに入るには、フロントパネルに ある消去 / 中止ボタンを押します。
- 3. LCDバネルにErase All(すべて削除します) というメッセージが表示されるまで、コントロールスイッチの右(+)か左(-)ボタンを 押し続けてください。
- シャッターボタンを押して、操作モードに 基づいてすべての画像、MP3ミュージック、 オーディオトラックを消去します。







すべての画像を消去(TVモード)



すべてのMP3ミュージックを消去 (MP3モード)



すべてのオーディオトラックを消去 (オーディオモード)

e-mini M を PC カメラとして使用する

このカメラには Windows 98 プラグアンドプレイに準拠した、PC 対応 USB デバイス機能が備えられています。 PC の電源を切る必要はありません。カメラの USB ケーブルコネクタを PC USB ポートに接続すると準備完了です。

- 1. Multimedia Camera Managerがインストールされていることを確認します(詳細は17ページの「ドライバとソフトウェアのインストール」のセクションをお読みください)。
- 2. USB ケーブルでカメラと PC が接続されていることを確認してください(詳細は、17 ページの「カメラと PC の接続」をお読みください)。
- 3. カメラを PC モードに設定します PC。
- 4. Microsoft NetMeetingを起動します。

注 意

Microsoft Netmeetingの使用方法についてはヘルプメニューをご参照ください。

付録1:LCDアイコン

PC PC モード ERASE 消去アイコン (€) DSC モード VOL 音量アイコン 币 TV モード ш 一時停止アイコン MP3 ₹- F オートフラッシュ 4 A MP3 MP3 再生 **(F)** フラッシュなし AUDIO オーディオモード * 標準画質 AUDIO オーディオ再生 高画質 ** **▶PLAY** AUDIO 録音 PAL TV (PAL) • REC フル TV (NTSC) NTSC 半分 Ö セルフタイマーON 孪

付録2:カメラの仕様

撮像素子	CMOSセンサー
解像度	640 x 480 ピクセル
内臓メモリ	フラッシュメモリ:2MB
外部メモリ	CF カード
画像保存領域 (2MB)	フォト約32枚分(標準)
入力端子	AC アダプタ / USB / ビデオ出力(NTSC / PAL),イヤフォン出力
ファインダー	光学式
LCD ディスプレイ	テキスト表示:モノクロLCD
LCD インジケータ	セルフタイマー(赤 , 前面) ; 準備完了(緑 , 上部)
レンズ	固定焦点レンズ
電源供給	単3アルカリ電池×2本; ACアダプタ5V DC / 2.4 A ;
	USB ポートより DC5V
MP3	MP3ファイル再生
音声	録音 / .wav ファイル再生
フラッシュモード	オート、OFF
フラッシュ撮影範囲	0.5m - 1.5m
セルフタイマー	10 秒
露出	オート
ホワイトバランス	オート
シャッター	電子シャッター(自動)
圧縮方式	JPEGベース
オート OFF	無作動後 120 秒で OFF
重要	136 g (電池およびCFカードを装着していない状態)
寸法	91 x 80 x 35 mm

デザインおよび仕様は、予告なく変更される場合があります。